

PELACRASH EXTREME

REF: A7 APRILIA RS-660 (20-24)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Desmontar las tapas laterales del carenado

LADO DERECHO

Montar el soporte derecho junto con el tornillo y apretar a 45Nm.

Montar el taco y el casquillo sobre el soporte y apretar

LADO IZQUIERDO

Montar el soporte izquierdo junto con el tornillo y apretar a 45Nm.

Montar el taco y el casquillo sobre el soporte y apretar

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010 PELACRASH: info@pelachas.com