

PELACRASH EXTREME

REF: B11 PELACRASH BMW XR1000 2021-24



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

Instrucciones de Montaje

Proceder de la misma manera en ambos lados

- 1.- Desmontar el tornillo de la fotografía con una llave de TORX 50.
- 2.- Montar el taco junto con el tornillo y el casquillo(dos lados iguales), sobre el agujero superior.
- 3.- Apretar. (45Nm)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta. PELACRASH: info@pelacrash.com

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/20 info@pelacrash.com