

PELACRASH EXTREME

REF: B2 PELACRASH BMW F800 S-R NAKED



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

Instrucciones de Montaje:

Importante: No debe cambiarse el orden de montaje de las piezas del Kit Pelacrash.

LADO IZQUIERDO

Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50. (ver foto)

Montar el taco con el casquillo de aluminio más corto y el tornillo de 130mm.

Apretar el taco Pelacrash fuertemente.

LADO DERECHO

- Sacar tonillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50. (ver foto)

- Montar el taco con el casquillo de aluminio más largo y el casquillo de hierro junto con el tornillo de 140mm.

- Apretar el taco Pelacrash fuertemente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta. PELACRASH: info@pelacrash.com

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/20 info@pelacrash.com