

PELACRASH EXTREME

REF: B3 PELACRASH BMW S1000RR 2010-11



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LADO DERECHO

- Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50 (Ver foto)
- Montar el taco con el casquillo de aluminio más corto y el tornillo de 100mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente.(45Nm)

LADO IZQUIERDO

- Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50 (Ver foto)
- Montar el taco con el casquillo de aluminio más largo junto con el tornillo de 110mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente. (45Nm)

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta. info@pelacrash.com