

PELACRASH EXTREME

REF: B8 PELACRASH BMW S1000 RR 2019-22



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

LADO DERECHO

- Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50 (Ver foto)
- Montar el taco con el casquillo de aluminio más el casquillo plateado y el tornillo de 90mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente. (45Nm)

LADO IZQUIERDO

- Sacar tornillo soporte chasis-motor. Llave Torx-50 (Ver foto)
- Montar el taco con el casquillo de aluminio junto con el tornillo de 90mm.
- Apretar el taco Pelacrash fuertemente. (45Nm)

Información importante: info@pelacrash.com

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.