

PELACRASH EXTREME

REF: BE1 BENELLI SN 302



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

MONTAR LA MOTO SOBRE UN CABALLETE CENTRAL AL MONTAR EL PELACRASH

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Proceder de la misma manera en ambos lados

- 1.- Desmontar el tornillo de la fotografía con una llave de 14mm.
- 2.- Montar el taco junto con el tornillo y el casquillo.
- 3.- Apretar. (40Nm)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010 info@pelacrash.com