

PELACRASH EXTREME

REF: D3 PELACRASH® DUCATI MONSTER 821 (15-22) - 1200(14-22)



Instrucciones de Montaje:

- Quitar tapones de goma señalados por la flecha.
- Desmontar el tornillo del soporte chasis motor de un lado.
- Montar el taco con el casquillo y el tornillo mas largo en el lado izquierdo
- Montar el taco con el casquillo y el tornillo mas corto en el lado derecho

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010 info@pelacrash.com