

PELACRASH EXTREME

PELACRASH® KAWASAKI ZX6RR (636) 03-04



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El Kit Pelacrash, consta de dos tacos de nylon, con sus casquillos de aluminio, sus tornillos con sus respectivas tuercas y sus adhesivos.

LADO DERECHO (R): Se procede al desmontaje del tornillo con tuerca interior (llave allen 6mm), del soporte chasis-motor (ver fotografía) y se sustituye por el conjunto taco de nylon, casquillo aluminio grueso, tornillo y tuerca, que nos proporciona el Kit, seguidamente se aprieta y se monta el adhesivo R sobre el taco de nylon.

LADO IZQUIERDO (L): Se procede al desmontaje del tornillo con su tuerca interior (llave allen 6 mm), del soporte chasis-motor (ver fotografía), y se sustituye por el conjunto taco de nylon, casquillo aluminio fino, tornillo y tuerca, tal como viene montado en la caja. Seguidamente se aprieta el tornillo con su tuerca y se monta el adhesivo R sobre el taco de nylon.

ADVERTENCIA: Deben montarse los tornillos proporcionados con sus respectivas tuercas del Kit. No montar con las tuercas originales, pues no son del mismo paso métrico.

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010