

PELACRASH EXTREME

PELACRASH KAWASAKI ZX10 08-10 REF: K11



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

(ES) Instrucciones de Montaje:

- 1.- Desmontar el eje que sujeta el chasis con el carter motor (ver foto).
- 2.- Montar el eje junto con el soporte más el casquillo plateado por el lado derecho.
- 3.- Por el lado izquierdo, montar el soporte y apretar.
- 4.- Apretar los tornillos de los tacos sobre el soporte.

MUY IMPORTANTE: -El kit debe ir montado tal y como está presentado en la caja. La cabeza del tornillo allen debe ir montado al lado derecho.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010