

PELACRASH EXTREME

PELACRASH KAWASAKI Z1000-2010-22 REF: K14



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Proceder de la misma manera en ambos lados

- 1.- Desmontar el tornillo señalado en la fotografía con una llave de 14mm.
- 2.- Montar el taco junto con el tornillo y el casquillo.
- 3.- Apretar. (45Nm)

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso Exclusivo competición