

PELACRASH EXTREME

REF: K21 PELACRASH KAWASAKI ZX6 2013-22



MONTAJE LADO DERECHO:

Desmontar el tornillo chasis-motor

Sustituir por un taco de Nylon con el casquillo de aluminio mas corto, junto con el tornillo de 90mm facilitado por el Kit.

Apretar el tornillo 45Nm.

MONTAJE LADO IZQUIERDO:

Desmontar el tornillo chasis-motor

Sustituir por un taco de Nylon con el casquillo de aluminio mas largo, junto con el tornillo de 100mm facilitado por el Kit.

Apretar el tornillo 45Nm.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto.

El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas.

Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010