

# ***PELACRASH EXTREME***

**REF: K6- PELACRASH KAWASAKI ZX 6 (07-08)**



**Lado Izquierdo**



**Lado Derecho**

## **Montaje lado izquierdo:**

- Desmontar el tornillo soporte chasis-motor con una llave allen 6mm.
- Sustituir por el taco con el casquillo y el tornillo más largo apretándose con una llave allen 8mm.

## **Montaje lado derecho:**

- Desmontar los tornillos de la tapa lateral del carenado, sin desmontarla.
- Abrir la tapa lateralmente lo justo para introducir una llave allen de 6 mm y extraer el tornillo del soporte chasis-motor.
  - Sustituir por el soporte (R) proporcionado en el kit con el tornillo allen de 70 mm.de longitud.
  - Montar el soporte y apretar con la llave allen de 8 mm.
- Montar el taco de nylon con el casquillo sobre el soporte con el tornillo de 45mm, apretándose con una llave allen de 8mm.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

***Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010***