

PELACRASH EXTREME

KOVE KN 125R (24-25): REF: KO1



Lado Izquierdo



Lado Derecho

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- Desmontar el tornillo del soporte chasis-motor del lado derecho y en su lugar montar el taco con el casquillo y el tornillo.
- Del mismo modo se procede con el lado izquierdo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010