

PELACRASH EXTREME

REF: KTM4 KTM RC8-1190



Instrucciones de Montaje:

- Quitar los tornillos del soporte chasis-motor. (indicados en la fotografía)
- Montar el soporte con los tornillos sobre el mismo soporte chasis-motor.
- Montar el taco junto con el casquillo de aluminio sobre el soporte del kit Pelacrash.
- Apretar fuertemente. (Par de apriete 45 Nm)

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso exclusivo competición