

PELACRASH EXTREME

REF: KTM5 KTM 1290 SUPERDUKE 14-22



Lado izquierdo



Lado derecho

Instrucciones de Montaje:

- Quitar los tornillos del soporte chasis-motor.
- Montar el taco junto con el casquillo de aluminio y el soporte sobre el chasis.
- Apretar fuertemente. (Par de apriete 45 Nm)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010