

PELACRASH EXTREME

PELACRASH SUZUKI GSXR 600 2006-07 REF. S-15—S20



LADO IZQUIERDO



LADO DERECHO

(ES) Instrucciones de Montaje:

LADO IZQUIERDO

- Desmontar la tapa lateral del carenado.
- Desmontar el tornillo de 8mm allen.
- Montar el soporte (L) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y montamos el tornillo de 60mm allen.
- Montar el taco sobre el casquillo de aluminio y con el tornillo de 45mm. Lo montaremos sobre el soporte.

LADO DERECHO

- Desmontar el tornillo de allen de 8mm.
- Montar el soporte derecho (R) verticalmente sobre el chasis, dejando el agujero roscado en la parte superior y montamos el tornillo de 60mm allen.
- Montar el taco directamente sobre el soporte con un tornillo de 20mm.

Información importante:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso exclusivo competición
For competition only use.
Utilisation Exlcusive compétition.