

PELACRASH EXTREME

PELACRASH REF: S8: SUZUKI SV 650 S (03-12)



Lado Izquierdo



Lado Derecho

Montaje:

LADO DERECHO:

- Desmontar el tornillo del soporte chasis-motor (ver foto).
- Sustituir por el taco Pelacrash con el casquillo de aluminio más delgado junto con el tornillo de 150mm.
- Apretar fuertemente.

LADO IZQUIERDO:

- Desmontar el tornillo del soporte chasis-motor (ver foto)
- Sustituir por el taco Pelacrash con el casquillo grueso y el tornillo de 100 mm
- Apretar fuertemente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010

USO EXCLUSIVO COMPETICION