

PELACRASH EXTREME

PELACRASH SUZUKI SV 1000 (03-12)



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El Kit Pelacrash consta de dos tacos de nylon, dos casquillos de aluminio, y dos tornillos con sus respectivas tuercas y sus adhesivos R.

LADO IZQUIERDO (L): Se procede al desmontaje del tornillo del soporte chasis-motor (ver fotografía L) y se sustituye por el taco de nylon con el casquillo de aluminio más delgado junto con el tornillo de 120mm, seguidamente lo apretamos y se monta el adhesivo R sobre el taco de nylon.

LADO DERECHO (R): Se procede al desmontaje del tornillo del soporte chasis-motor (ver fotografía R) y se sustituye por el taco de nylon con el casquillo grueso junto con el tornillo de 100 mm. Seguidamente lo apretamos y se monta el adhesivo R sobre el taco de nylon, dando así por finalizado el montaje.

USO EXCLUSIVO COMPETICION

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010