

PELACRASH EXTREME

REF: TR1 PELACRASH TRIUMPH STREET TRIPLE 675



Montaje:

- Desmontar el tornillo del soporte chasis motor de un lado.
- Montar el taco con el casquillo y el tornillo (ver foto)
- Apretar 45 Nm.
- Proceder del mismo modo con el otro lado.

Recomendamos el montaje con la moto recta sobre un caballete.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Uso exclusivo competición