

PELACRASH EXTREME

REF: VO2 NAKED 500 R-CLASSIC 500AC



Instrucciones de Montaje:

- Desmontar el tornillo inferior chasis.
- Sustituirlo por los tacos de nylon, los tornillos y casquillos.
- Apretar fuertemente los tornillos.(45Nm)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado. Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantizan una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010